

UM-400

組み込み用/製品版・超音波モーターコントローラ ユーザーズ・マニアル



株)ラボラトリ・

イクイップメント・コーポレーション

http://www.labo-eq.co.jp

〒300-0034 茨城県土浦市港町 1-7-3

TEL 029-821-6051

http://www.nabe-e.com Y.Tanabe

2013/01/24

目次

内容

はじめに		4
UM-400M の取扱説明		5
UM-400Pの取扱説明		6
リミッタの接続		7
組み込み方法(ハードウ:	ェアの接続例)	8
D6060E D6060Sドライ/	バ内部接続図 (ケース製品の内部)	9
製品版とモーターの接続	売方法	10
USR30 モーターの接続	売例(製品版ケース間の接続)	11
パソコンの準備		12
試験ソフトウェアを起動し	しましょう (USB バージョンのみ)	13
画面表示の説明		15
操作時の制限事項		17
本体ボタン操作		17
プログラミング TOOL に	7117	18
UM400DLL.DLL の使いた	<u>5</u>	19
UM400DLL 解説(1) 専用] DLL ライブラリ命令	20
USB インターフェイス(の OPEN 処理(1) パラレル型 USB チップ製品の OPEN	20
USB インターフェイス(の OPEN 処理(2) シリアル型 USB チップ製品の OPEN	20
USB インターフェイス?	を CLOSE する	21
USB 通信の基本命令	WRITE	22
USB 通信の基本命令	READ	22
USB 通信の基本命令	受信バッファデータ数の取得	23
USB 通信の基本命令	送受信バッファのサイズを指定する。	23
UM-400 専用命令	バージョン情報の読み出し	24
UM-400 専用命令	デバッグモードの ON	25
UM-400 専用命令	デバッグモードの OFF	25
UM-400 専用命令	モータの緊急停止	26
UM-400 専用命令	モータ設定情報をハードウェアに記録	27
UM-400 専用命令	データム処理	28
UM-400 専用命令	モーター回転速度の指定	29
UM-400 専用命令	リミットの極性の設定	30
UM-400 専用命令	絶対座標位置へ移動する	31

UM-400 ユーザズマニアル

UM-400 専用命令	指定した座標分、相対移動する	32
UM-400 専用命令	座標値を変更します。	33
UM-400 専用命令	座標値を読み込みます。	34
UM-400 専用命令	モータの状態、リミッタ状態を読み出します。	35
UM400DLL 解説(2) USB	命令	36
USB 命令の FORMAT		36
USB / RS32C 回線上	の命令内容	37
メンテナンス、初期化処理	里	38
UM-400P ボードを初期化	ごする	39
UM-400リミッタの極性	Eを指定する	40
制御モータ数の変更		41

マニアル変更履歴

03-JUN-2010	初版
02-JUL-2010	納入ソフトの修正とメンテナンス操作を追加
25-JUL-2012	エンコーダ、リミッタスイッチ入力回路解説部分を追加
02-JUL-2012	ケース製品版のモーター接続コネクタ解説を追加
02-AUG-2012	試験ソフトのデータム処理の指定方法を変更した。
21-AUG-2012	RS232C インターフェイスバージョンのサポート
13-AUG-2012	USB / RS232C 回線データ FORMAT を追加
24-JAN-2013	D6060S 内部接続図等の追加と変更、

はじめに

UM-400 は、株式会社新生工業から販売されている、超音波モータを位置決め して、USB 接続で制御するコントローラです。

コントロール可能な超音波モータ





USR30型モータと新生工業ドライバのセット

(写真は、新生工業のホームページから)



USR60 シリーズとドライバのセット USR30 または USR60 モータのセットは新生工業 から購入します。

当社から、モータとドライバを購入して納品すること もできます。

(写真は、新生工業のホームページから)

制御コントローラ基板は二つの基板から構成されています。

UM-400M 4 軸モータ制御基板 UM-400P を最大 4 枚接続できる

UM-400P モータ制御基板

簡単な取り付け金具付きの組み込みタイプ(表紙)と UM-400 専用ケースに収納されたタイプがあります。

専用ケースの場合は、2軸用と、4軸用のケースとなります。


(専用ケース付きの場合は、別途費用がかかります)

UM-400M の取扱説明


USB インターフェイスを搭載した 4 軸モータコントローラです。 モータ 1 から 4 まで 4 枚の UM-400P 基板を接続できます。

操作ボタンと、表示管は 出荷時の初期設定のために使います。

初期化は、当社出荷時に設定しています。



詳しい使い方は、後述します。




USB インターフェイスには、ユニークな 8 文字のコードが割り振られています。 このコードは、UM-400M の基板に張り付けていります。大文字小文字を区別するコード です。

リモートソフトウェアから、USB インターフェイスでアクセスする場合、このコードを指定してコントロールします。 つまり、このユニークなコードにより、複数の UM-400M をリモートコントロールして、一度に沢山の超音波モータを制御できます。


RS232C インターフェイス搭載も可能です。

RS232C 1920Obps パリティ無、Stop=1、8bit で制御可能で接続するバージョン も用意できます。 購入時に指定してください。



UM-400P の取扱説明


UM-400P は、個々のモータの コントロールを行います。 UM-400M へ 16 芯のフラットケーブ ルで接続します。




接続するコネクタの説明


5V 供給	ロジック用電源を供給します。 どちらかのコネクタから供給
24V 供給	超音波モータの D603 や D6060E などの電源を供給します。
HEAD16	UM-400M ヘフラットケーブルで接続します。
	モータの回転方向をジャンパーピンで反転させることができます。
SIP8 芯	超音波モータドライバとつなぎます(モレックス)
エンコーダ	D6060E の場合は DSUB-9 コネクタ、D6030 の場合は
	モレックスの6ビンコネクタが付けてありますからエンコーダまたは
	ドライバ回路と直接配線してください。
リミッタ SW	(+)ccw と(-)cw 方向、Home 位置リミッタを接続します。
	リミッタ SW は基板の上で(+)と(-)の反転できます。
	機械式リミッタの場合、電源供給(24V)をジャンパピンで制限できま
	ब ं

モータ回転方向、納入時設定



リミッタ SW 方向納入時設定






納入時は、モータの機械的な回転方向(正面から見て時計の針の回転方向がプラス方向)に 設定してあります。実際のモータの回転方向の正負の方向とリミッタの方向は別々に 設定できます。

基板中央左側にはモーター選択ジャンパーがあります。 USR30 モータの場合は解放しナ USR60, D6060Eドライバの場合はジャンパーピンで短絡します。

リミッタの接続



機械式のマイクロスイッチや、フォトセンサータイプのセンサーを利用できます。 電源が必要なセンサーを使う場合は、電源 24V で動作可能なセンサを利用してください。 コントローラに **24V OUT** のジャンパーがあります。

電源を必要としないセンサを使う場合は、24V 出力のジャンパーを外して使います。 センサーからの情報 CW,HOME,CCW がオープンコレクタの場合は、コントローラー 側で 4.7KΩのプルアップをジャンパーR1,R2,R3 で接続できます。


R1はCW信号、R2はHOME信号、R3はCCW信号に対応しています。

電源ショートの場合の簡単な、接点復帰できるヒューズ部品がついていますが 24V の電源を使う場合は、注意してください。


納入時には、リミッタスイッチの代りに、トグルスイッチの付いた、小さな基板が接続されています。

スイッチは上側で短絡している 負論理接続です。

リミッタ入力回路は、右図のようです。 24Vの電源、GNDと信号入力があります。 24V以外の電気仕様のセンサの場合は 利用者側で電源を用意してください。 センサー出力は、回路図で対応可能な 電気仕様で接続してください。




組み込み方法(ハードウェアの接続例)



USR30 モータの場合は、UM-400P のエンコーダコネクタは、新生工業のケーブルを そのまま差し込んで接続します。

D6060E D6060S ドライバ内部接続図 (ケース製品の内部)



ドライバの下から(1)-(5)-(6)はグランドですから、図の様に共通につなぎます。

当社からケース製品として納入した場合は、図のようなカラーケーブルで配線してあります。


小型の USR30E モーター(エンコーダ回路付)の場合は、エンコーダ信号は、ドライバではなくコントローラ基板に直接接続します。

製品版とモーターの接続方法

製品版の場合、新生工業のモーターを直接、UM-400 筐体のコネクタへ差し込みます。

筐体のリアパネルのコネクター





ケーブル側のコネクタ仕様

	メーカー	形名	RS 品番
А	ニチフ	GMEV1.25 相当品	
В	モレックス	51191-0500 Pin=50802-8100	480-7625
С	モレックス	51191-0600 Pin=50802-8100	480-7631
D	日本圧着端子製造	XHP-5 Pin=BHF-001T-0.8BS	353-1658

購入時のUSR60Eのモーターケーブルには、圧着端子で仕上げてあります。

USR60 モータの場合は(A)のコネクタへケーブルの色を合わせてねじ止めします。

USR30 モータも購入時のケーブルをそのまま、接続します。

リミッタスイッチのケーブルは、日圧 XHP-5 ハウジングで作成します。

リミッタ用ケーブルは、モーターケーブルと同じ長さのケーブルを納品しています。

実際のリミッタへの配線を行う場合は、納入したケーブルを利用すると、コネクタの 作成を省けます。

USR30 モーターの接続例(製品版ケース間の接続)



USR60 モーターの接続例(製品版ケース間の接続)



パソコンの準備

納品した CD には、Windows 用のソフトウェアが入っています。

納入した超音波モータボードにモータや電源、ドライバを接続して電源を入れて 問題なく LCD 表示が表示されれたならば、USB ケーブルで、パソコンとコントローラ のUSB コネクタをつないでください。

ドライバのインストールが始まります。ドライバファイルの要求が出たら ドライバの定義ファイルを、CD内 FTDI Driver フォルダを指定してインストールを 続けてください。

最新のドライバをインストールしたい場合は

http://www.ftdichip.com/の Drivers に入り、ダウンロードして使ってください。

USB が接続できたら

CD 内の FTDI Utility の中に入り D2XXDEMO.EXE を実行してみてください。

超音波モータコントローラに取り付けてあ る FTDI 社のチップのシリアル番号が 表示されます。

当社であらかじめ、シリアル番号を調べて コントローラ基板、ケース付きで納入した 場合は、ケースの USB コネクタ付近に

シリアル番号のテープが貼ってありますので、同じ番号であるか確認してください。




シリアル番号の意味

同じ超音波モーターコントローラを複数台使って4個以上のモータを制御する場合に このシリアル番号はユニークなので、排他制御ができます。

当社の試験ソフトも、接続する前に、このシリアル番号を指定してから接続するように 作ってあります。

試験ソフトウェアを起動しましょう (USB バージョンのみ)

CD の中の UM400test.exe を起動してください。






最初に起動したときは、UM-400 S.N に 12345678 と表示されます。 ここに、正しいシリアル番号を入力してください(大文字と小文字は区別します)


UM-400 S/N A9009psS

次に、接続しているモーターの数を指定します。 モータの接続数は、UM-400Mの基板へも設定する必要があります。 出荷時にこの数値は、初期設定(後述)で、接続したモーター数を設定しています。


モータを増設した場合は、後述するメンテナンスの説明を読んで、変更します。



モータの数(1,2,3,4)を指定したら、これで超音波モータと USB で接続できます。




上の UM-400 へ接続のボタンをクリックします。



左下に REV3.08 のようにリビジョン番号が表示されて、オンライン表示になります。

画面表示の説明



パルス座標: 超音波モータに付いているエンコーダのパルスを計数して、座標を表している 座標を、ここでは絶対座標と呼んでいます。

論理座標: 実際の長さや角度の単位に換算した座標を、ここでは論理座標と呼んでいます。

エンコーダの精度:

取り付けてあるエンコーダは、一回転で 500 または 1000 個のパルスを出力します。

現在の超音波モータコントローラは、エンコーダのそのままの計数で座標を決定していますから、一回転で500ないし1000パルスのパルス座標が変化します。 (将来的には、エンコーダ計数方式を変更して、1000、2000パルス/回転に機能 UP する計画があります)

リミッタスイッチの極性:

通常は NEG で使うのが一般的です。

リミッタがついていない場合は POS とすると、リミッタの配線をしなくても モーターは回ります。

試験プログラムを最初に起動した場合は、NEG/POS の指定を NEG に再設定してください(NEG でも重ねて NEG を指定してください)

出荷時に、コントローラ基板は NEG に設定して出荷しています。

座標範囲: パルス座標の範囲は、32ビット整数です。

ただし、エンコーダの内部の計数は24ビットです、座標を変更すると、その位置を中心に±23ビット幅まで移動できます。
-8388608 から +8388607の範囲でモータを回すことができます。
この移動範囲は、座標を変更した位置からですから、838万を超える位置へ移動する場合は、一旦座標ほ更新することで、さらに838万パルスまで移動可能です。

モータ速度: スライダーを移動して O から 255 までの速度が指定できます。
スライダーは AD 変換回路で OV から 4V 程度の電圧を出力します。
超音波モーターの速度コントロールは O.5V 程度から 3.5V の範囲で変化していますので、スライダーの左右の端付近では、速度の変化は少ないです。サンプルプログラムでは、モータスピードの設定が起動時には一番遅い速度になっています。 スライダーを一度動かして、速度を変更することでスライダーの指定速度になります。

操作時の制限事項

コンピュータ側からリモート制御を開始した場合は、本体のボタン操作はしないように してください。

リモート中にボタン操作をすると、通信がとまってしまうことがあります。

将来的には、リモート命令を受けたら、ボタン操作は、電源を再投入するまで、機能しないようにする様に変更する予定です。

本体ボタン操作

本体のボタンは、メンテナンス用です。


新しいモータを追加した時に、そのモータのための初期値(リミッタスイッチ極性など)を設定するためなどに使います。

LCD 表示管は、メンテナンス時に、確認するために使います。

ご自分で、ソフトウェアを開発される場合は、リモート命令に、デバッグモード 命令があり、デバッグモード ON にすると、パソコンからの通信データを本体の LCD へ表示させることができます。

プログラミング TOOL について

UM-400 をコントロールするためのソフトウェアツールは以下のような構造になっています。



USB用ICはFTDI社のチップを使っています。

FTDI 社は様々な OS のライブラリを提供しています。当社は Widows 用のライブラリを利用して、超音波コントローラに特化した命令を追加した DLL ライブラリを作成して提供しています。

FTDI 社のライブラリのみを使ってプログラミングすることもできます。 上の図は、

- 1) FTDI 社のライブラリを含んだ当社の DLL ライブラリ (UM400DLL.DLL) を使ってプログラムを開発する場合。
- 2) 直接プログラムから FTDI 社の DLL ライブラリを直接呼び出す場合。

のイメージ図です。

当社のUM400DLL.DLLを利用する場合は、Windowsの開発言語だけで利用できます。

UM400DLL.DLL の使い方

UM400DLL.DLL は UM-400 用に特化した DLL ライブラリです。

Windows で動作するコンパイラ VC++、C++Builder、LabVIEW などの言語で利用できます。

通常、VC++やC++Builder の場合、直接言語から DLL ライブラリを呼び出す方法ではなく、import library -.lib を使って呼び出します。

当社が納品するCDは、C++Builder を利用しているため、C++Builder 用の import library が入っています。

C++Builder 以外の import library を利用する言語を使う場合は、それぞれの言語のユーティリティで import library を生成してください。

FTDI 社の提供する、TOOL のみでソフトウェアを開発する場合は 後述する、UM-400 基本命令仕様 を参考にして、TOOL を作成してください。

FTDI 社の USB 用 IC には二つの種類があります。

- 1) シリアル通信チップ
- 3) パラレル通信チップ

UM-400 装置は、シリアル通信チップを使っています。

UM400DLL ライブラリはこのチップに合わせて、二つの OPEN 命令があります。 直接 FTDI 社のライブラリを呼び出す場合、シリアル通信チップですから、通信の 速度 19200bps と キャラクタ 8 ビット、stop=1bit 、ノンバリティ を指定 してください。

詳しくは FTDI 社のライブラリの解説書をご覧ください。

UM400DLL 解説(1) 専用 DLL ライブラリ命令

参考に、USB/RS232C インターフェイス上の FORMAT も記載しています。

USB インターフェイスの OPEN 処理(1) パラレル型 USB チップ製品の OPEN

int LaboUSB_Open245(char* sname, int unitNo, int Rtimeout, int Wtimeout); 引数

sname	char	UM-400 の USB シリアル番号 8 文字を指定する
unitNo	int	通常は 1 を指定、複数台の UM-400 を USB に接続する
		場合は 1,2,3…と別々に番号を分けて OPEN します
		後に続く命令は、ここで指定する番号を使って、UM-400
		を区別しています。
Rtimeout	int	読出しの時のタイムアウトエラー時間を ms で指定
Wtimeout	int	書出しの時のタイムアウトエラー時間を ms で指定

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

UM-400 はシリアル型 USB チップを使っていますから、この命令は使いません。

USB インターフェイスの OPEN 処理(2) シリアル型 USB チップ製品の OPEN

int LaboUSB_Open232(char* sname, int unitNo,

int ReadTimeOut, int WriteTimeOut, int Brate);

引数

sname	char	UM-400 の USB シリアル番号 8 文字を指定する
unitNo	int	通常は 1 を指定、複数台の UM-400 を USB に接続する
		場合は 1,2,3…と別々に番号を分けて OPEN します
		後に続く命令は、ここで指定する番号を使って、UM-400
		を区別しています。
Rtimeout	int	読出しの時のタイムアウトエラー時間を ms で指定
Wtimeout	int	書出しの時のタイムアウトエラー時間を ms で指定
Brate	Int	通信速度を指定します。
		UM-400 の場合は 19200 を指定します。

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

試験プログラムの実際の記述

 $rt = Labo USB_Open 232 (INF.IDname\ ,1,500,500,19200);$

USB インターフェイスを CLOSE する

int LaboUSB_Close(int unitNo);

引数

	unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3…を指定します。
Ī			

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

この命令は、プログラムの最後に呼び出します。

USB 通信の基本命令 WRITE

int LaboUSB_Write(int unitNo, char *data, int leng); 引数

unitNo	Int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3…を指定します。
data	Char	出力する通信データの文字列
leng	int	出力する通信データのバイト数

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

この命令は基本命令です。

装置の通信命令を直接、送り出す場合などに、利用しますが、通常は後述する 装置に特化した命令を使います。

USB 通信の基本命令 READ

int LaboUSB_Read(int unitNo, char *data, int leng); 引数

unitNo	Int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3…を指定します。
data	Char	読み取る通信データの文字列
leng	int	読み取る通信データのバイト数 (最大 4096)

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

この命令は基本命令です。

装置の通信命令を直接、送り出す場合などに、利用しますが、通常は後述する 装置に特化した命令を使います。

USB 通信の基本命令 受信バッファデータ数の取得

int LaboUSB ReadQsize(int unitNo);

unitNo で指定する USB 装置からの受信バッファのデータ量を検査します。 バイト数がもどります。

UM-400 の通信データ数は、命令により固定になっています。 USB 装置からデータを受信する場合に、長さが不明な場合などに利用します。

USB 通信の基本命令 送受信バッファのサイズを指定する。

int LaboUSB_RW_Qsize(int unitNo, int *sizeR, int *sizeW);

引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3…を指定します。
sizeR	int	読み取る通信データの文字列
sizeW	int	読み取る通信データのバイト数

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

USB ドライバ内のバッファサイズを変更します。

通常は使わなくても良いですが、通信データ量が大きい装置と接続する場合は 変更の必要があるかも知れません。

詳しくは FTDI 社のライブラリ仕様を確認してください。

UM-400 専用命令 バージョン情報の読み出し

int LaboUSB_UM_ReadVersion(int unitNo, char *version);

引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。
version	char	受信場所 Version データは8バイトです

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

実際のデータ FORMAT:

命令 3バイト固定

\$ V OxOD

応答 8バイト固定

R E V 1 . 2 3 0x0D

example

試験プログラム(C++Builder)では、読み出した Version 情報をステイタスバーへ表示しています。

";

StatusBar1->SimpleText="

LaboUSB_UM_ReadVersion(1,cbuf);

cbuf[8]=0x00;

StatusBar1->SimpleText=cbuf;

UM-400 ユーザズマニアル

UM-400 専用命令 デバッグモードの ON

int LaboUSB UM DebugON(int unitNo);

unitNo で指定する UM-400 装置に送りだした命令を UM-400 本体の表示管に表示させることができます。

この命令は、UM-400 を使ったアプリケーションを開発している時 Windows 側のデバッカで、ステップ実行しながら UM-400 へ通信している データの確認をする場合に、便利です。

UM-400 がおかしいのではないか?

といった疑問が生じた場合は、実際に通信しているデータを表示させて見るのに 便利です。

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 4 バイト固定

\$ d 1 0x0D

この命令には、応答がありません。

UM-400 専用命令 デバッグモードの OFF

int LaboUSB_UM_DebugOFF(int unitNo);

unitNo で指定する UM-400 装置のデバッグモードを OFF にします。

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 4バイト固定

\$ d 0 0x0D

この命令には、応答がありません。

UM-400 専用命令 モータの緊急停止

int LaboUSB_UM_HaltMotor(int unitNo, int Motor);

引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

UM-400 のメインコントローラには、4 個のモータを接続できます。 モータ番号は、1,2,3,4 番です。

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 4バイト固定

\$ H ☆ OxOD

☆は文字 '1''2''3''4' のどれか

この命令には、応答がありません。

すべてのモータをほ停止する場合は

rt=LaboUSB_UM_HaltMotor(1, 1);

rt=LaboUSB_UM_HaltMotor(1, 2);

rt=LaboUSB_UM_HaltMotor(1, 3);

rt=LaboUSB_UM_HaltMotor(1, 4);

のように 4 個のモータへ送ってください。

UM-400 専用命令 モータ設定情報をハードウェアに記録

int LaboUSB_UM_SaveParameter(int unitNo, int Motor);

引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。		
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4		

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 4バイト固定

\$ @ ☆ OxOD

☆は文字 '1''2''3''4' のどれか

この命令には、応答がありません。

リミッタスイッチを交換して、センサの極性をハード的に変更した場合 ソフトウェアで、リミッタの極性を指定したあと、この命令を送り出すと UM-400 が極性を記憶します。

直接、UM-400のボタン操作でも変更はできます。 通常は使わない命令です。

UM-400 専用命令 データム処理

int LaboUSB_UM_Datum(int unitNo, int Motor, char agu); 引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4
agu	char	+ CW 方向のリミッタで停止
		- CCW 方向のリミッタで停止
		P CW or home リミッタで停止
		M CCW or home リミッタで停止

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 5バイト固定



☆は文字 '1''2''3''4' のどれか

●はデータムの種類 '+' '-' 'P' 'M'を指定する

この命令には、応答がありません。

機械原点サーチなどに利用します。

注意

データタム処理の直前に

LaboUSB_UM_HaltMotor(int unitNo, int Motor); を必ず実行してください。

UM-400 専用命令 モーター回転速度の指定


int LaboUSB_UM_Speed(int unitNo, int Motor, int speed); 引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。			
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4			
speed	int	速度を 1 から 150 で指定します。32を加算した文字として指定			

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

実際速度はグラフの様に変化します。

回転中でも指定可能です。



実際のデータ通信 FORMAT:

命令 5バイト固定

\$ S ☆ ● 0x0D

☆は文字 '1''2''3''4' のどれか

●はスペース文字に 1 から 150 を加算した文字で "!"#\$%&'(),,,,012 この命令には、応答がありません。

UM-400 専用命令 リミットの極性の設定

int LaboUSB UM Limit(int unitNo, int Motor, char A, char B);


引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。				
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4				
charA	char	リミッタの場所 ccwは c'-' Homeはc'H' cwはc'+'				
charB	char	リミッタの極性 c'0' は 負論理 c'1' は正論理				

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 6 バイト固定



リミッタスイッチの極性を指定します。

負論理とは、スイッチが、導通している時にモーターが回ります。 正論理とは、スイッチが、導通している時はモーターが回りません。 普通は、リミッタ線が断線したら、モータが停止する方が良いので負論理に しますが、リミッタを使わない場合は、正論理にすることもあります。

UM-400 専用命令 絶対座標位置へ移動する

int LaboUSB UM MoveABS(int unitNo, int Motor, int address);


引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。				
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4				
address	int	移動したい座標を指定する 固定9文字の数値で指定する				

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 14 バイト固定



9 文字の座標値

この命令には、応答がありません。

回転が速いと指定座標位置を超えて停止することがあります。 コントローラは停止座標位置を確認して座標正しい位置に再移動しますが その間に座標移動命令が来ると、次の命令を実行します。

停止位置を確認して次の移動命令を実行するようにしましょう。

UM-400 専用命令 指定した座標分、相対移動する

int LaboUSB_UM_MoveREL(int unitNo, int Motor, int address);

引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。			
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4			
address	int	移動したい量を指定する 固定9文字の数値で指定する			

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 14 バイト固定 命令の文字はアルファベット 〇です。

\$	Ο	☆	_	_	_	_	1	2	3	4	5	OxOD
☆は文字			4	1, '2,	'3' ' <i>4</i>		どわる	Λı				

9 文字の座標値

この命令には、応答がありません。

マイナス方向への移動は、マイナスの値を指定します

LaboUSB(1,1,-1000); は モータ#1 を CCW 方向へ 1000 パルス数戻します。 パルス数とは、エンコーダの増減パルス数です。

回転が速いと指定座標位置を超えて停止することがあります。

コントローラは停止座標位置を確認して座標正しい位置に再移動しますが その間に座標移動命令が来ると、次の命令を実行します。

停止位置を確認して次の移動命令を実行するようにしましょう。

UM-400 専用命令 座標値を変更します。

int LaboUSB_UM_EditAddress(int unitNo, int Motor, int address);

引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。	
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4	
address	int	新しい座標を指定します。	

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

LaboUSB_UM_EditAddress(1,1,0); 座標位置をリセットする

LaboUSB_UM_EditAddress(1,1,123); 座標位置を 123 にする

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 14 バイト固定

\$ A 🖈 _ _ _ 1 2 3 4 5 0x0D

☆は文字 '1''2''3''4' のどれか

9 文字の座標値

この命令には、応答がありません。

UM-400 専用命令 座標値を読み込みます。

int LaboUSB_UM_ReadAddress(int unitNo, int Motor, int* address); 引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。	
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4	
address	int	新しい座標を指定します。	

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 4バイト固定

\$ R ☆ OxOD

☆は文字 '1''2''3''4' のどれか

応答データ 10 文字

例 座標値が 123456 の時

UM-400 専用命令 モータの状態、リミッタ状態を読み出します。

int LaboUSB_UM_ReadStatus(int unitNo, int Motor, int* status); 引数

unitNo	int	OPEN の時に指定した識別番号 1,2,3を指定します。			
Motor	int	モーター番号 1,2,3,4			
status	int	モータのステイタスビットを読み込みます。			

戻り値: 正常終了ならば 0 エラーなら-1 を戻します

リミッタの状態は1文字(8bit)です。

Bit-7	ERROR フラグ	一回でもエラーが発生すると ON	
Bit-6	Time		
Bit-5	未使用	モータが回らないで止まった(負荷が大きい)	
Bit-4	データム	データム中 ON	
Bit-3	Busy モータが回転中		
Bit-2	ccw 方向のリミッタにぶつかると ON		
Bit-1	Home	Home リミッタにぶつかると ON	
Bit-O	CW	cw 方向のリミッタにぶつかると ON	

実際のデータ通信 FORMAT:

命令 4バイト固定

\$? ☆ OxOD

☆は文字 '1''2''3''4' のどれか

応答3バイト固定

H L OxOO

HL は8ビットの状態を2文字のHEX文字

UM400DLL 解説(2) USB 命令

USB 命令とは、直接 UM-40M が受け付ける命令のことです。

USB 命令の FORMAT

UM-400M は、最大で 4 個のモータを接続できます。 USB からの命令の最初の 3 文字は

\$	С	9	命令に対するデータで最後は CR で終わる
----	---	---	-----------------------

最初の文字は c'\$'です。

- 2番目は命令コードです。
- 3 文字目には、モータ番号が入ります 文字の c'1'c'2'c'3'c'4'のいずれかです。
- 4 文字目以降は、命令に対する引数で、最後が CR コードで終わっている 必要かあります。

モータ3番の座標を-12345へ変更する場合は \$W3 -12345〈CR〉と送ります。

USB / RS32C 回線上の命令内容

◆は文字の数字 1 文字で、1,2,3,4 のモータ番号

命令	文字列例	内容	応答
V	\$V(CR)	バージョン情報読み込み	REV3.08(CR) 固定8文字
d	\$D◆⟨CR⟩	デバッグモード ON/OFF	N='1'なら ON '0'なら OFF
Н	\$H◆⟨CR⟩	指定モータの停止	
@	\$@ ♦ <cr></cr>	指定モータの情報記録	
D	\$D♦A⟨CR⟩	データム	
		A=c'-' ccw 方向	
		A=c'+' cw 方向	
		A='Z' home で停止	
		A='P' cw 方向+HOME	
		A='M' ccw 方向れ HOME	
S	\$S♦B(CR>	B=8bit の数値でモータの	
		回転速度を指定する	
		0x00から 0xFF	
Р	\$P♦AB <cr></cr>	リミッタの極性を指定	
		A=c'-' CCW リミッタ	
		A=c'H' home リミッタ	
		A=c'+' CW リミッタ	
		B='O' 負論理接続	
		B='1' 正論理接続	
А	\$A\pstring(CR)	絶対座標への移動	String は9文字固定の数値で
		String は文字列の数値で	す。
		座標位置を示す	
Ο	\$R♦string⟨CR⟩	相対座標への移動	String は9文字固定の数値で
		String は文字列の数値で	す。
		移動量を示す	
W	\$W◆string〈CR〉	座標値の変更	String は9文字固定の数値で
		String は文字列の数値で	す。
		座標値を示す	
?	\$? ♦ <cr></cr>	ステイタス読み込み	S <cr> S=8bit 数值</cr>
R	\$R◆ <cr></cr>	座標の読み出し	数字の文字列 9 ケタ〈CR〉が
			戻ります。

メンテナンス、初期化処理

ここでは、最初に超音波モーターを使う時の、ハードウェアの初期化方法や、モータの 追加方法について、説明します。

電源を入れると

= Ultra Motor= www.nabe-e.com

と表示され4秒程度で

= Ultra Motor= Rev3.08 Labo:

と表示されます。

[SET]ボタンを押してください。

=UM4000 SYSTEM= =SETUP MODE OFF=

と表示されます。

DOWNまたはUPキーで表示を

=UM4000 SYSTEM= =SETUP MODE ON!=

にしてください。

これで、メンテナンスができるようになりました。

UM-400P ボードを初期化する

新しくモータを追加する場合は、UM-400P基板を追加します。 納入時、UM-400P基板は初期化されています。 初期化の内容は、いろいろなパラメータの初期値を書き込むことです。

初期値の設定方法

[MENU] ボタンを数回押しながら

Motor Select

MOTOR= 3 (1..4)

Motor Select画面にして、Down/UPキーでモーター番号1,2,3,4を設定します。 次に[MENU] ボタンを数回押しながら、

[אַעלדעג nabe-e]

PowerON 110

メンテナンスメニューを選択して、Down/UPキーで、

M#=2 INIT EEPROM

を表示させて [SET] ボタンを押します。 上の例ではモータ2番のUM-400P基板をょキ科しています。

UM-400リミッタの極性を指定する

Motor Select ..., MOTOR= 3 (1..4)

メニューでDown/UPキーを使い、モータ軸1, 2, 3, 4のどれかを選択します。 メニューでLimit極性の指定画面にします。

Limit Polarity..
M#= 3 CW=NEG

Down/UPキーを使い

CW=NEG CW=POS のいずれかの表示で [SET] を押す CCW=NEG CW=POS のいずれかの表示で [SET] を押す Hom=NEG Hom=POS のいずれかの表示で [SET] を押す のようにして、リミッタの極性を指定します。

最後に [MENU] キーを押して

SAVE Parameter

[SET] is execute

を表示させて、[SET] ボタンを押すと、終わりです。

制御モータ数の変更

UM-400Pは、個々のモータの初期化でした。 モータ数の変更は UM-400P基板ではなく、UM-400M基板に 何枚のモータコントローラボードを接続しているかを教えます。 接続されていないハードウェアをアクセスするとタイムアウト処理などで効率が 悪くなるからです。

=UM4000 SYSTEM= =SETUP MODE ON!=

ししてください。

[MENU] キーを押して、メンテナンスメニューを表示させて

[אאדלאג nabe-e]

Max motor $1 \rightarrow 3$

のように Max motor指定を選びます。

Down/UPキーを使い

現在の軸数が1だとして

1->2

1->3

1->4

の軸数2,3,4のどれかを選択して[SET]ボタンを押します。


1軸から3軸へ変更する場合 1->3の表示で [SET] ボタンを押します表示が 3->3になります。

その他

ケース製品のケースサイズ	W=323 H=138 D=280 取っ手を含まず
ケース製品の消費電流	100V 1A以下 (13W/USR30 30W/USR60)


RS232C 接続ケーブルの作成

UM-400 は USB 接続ですが、注文時に RS232C を選択できます。 19200 bps 8bit stop-1 パリティ無 で接続します。



オープンコレクタ出力タイプのセンサの接続例

キーエンス センサアンプ(オープンコレクタ)との接続例



モータコントローラのジャンパー R1,R2,R3 を短絡して使います。